

NT/NR-1U2D/2D-X PINOUT DIAGRAM



1. CH.1 RS232 INPUT (TX1)
2. CH.2 RS232 INPUT (TX2)
3. CH.1 RS232 OUTPUT (RX1)
4. CH.2 RS232 OUTPUT (RX2)
5. GND

MERIDIAN TECHNOLOGEIS INC.
700 ELMONT ROAD, ELMONT, N.Y. 11003
Support: 516-285-1000,
919-847-6638, 858-605-1070
WWW.MERIDIAN-TECH.COM
FILE NAME: NTNR-1W1G-LG.DWG
02/04/2011 V.0